



Pasos para

una correcta

impermeabilización





Limpieza

1. **Despeja:** retira objetos; usa guantes, lentes y calzado antiderrapante.
2. **Barre:** elimina basura, polvo, arena y piedras.
3. **Raspa:** retira material suelto o desprendido, sin dañar la losa.
4. **Desengrasa:** cepilla aceites y grasas con detergente; enjuaga sin dejar residuos.
5. **Elimina hongos:** cepilla y lava las zonas afectadas
6. **Limpia desagües:** retira obstrucciones.
7. **Deja secar:** no apliques acrílico sobre humedad.



Visítanos en
SUCURSAL



= itum =
SUPER COAT





Resanar

1. **Revisa:** grietas grandes y desniveles.
2. **Limpia:** retira polvo y material suelto de la grieta.
3. **Seca:** no resanes sobre humedad.
4. **Rellena:** aplica cemento plástico acrílico **Itum** con espátula, presionando para llenar la fisura.
5. **Alisa:** distribuye la pasta sin dejar huecos.
6. **Deja secar:** de 1 a 3 horas, según el clima.

En puntos críticos, intercala tela de refuerzo entre dos capas de cemento plástico.



Visítanos en
SUCURSAL



= **itum** =
SUPER COAT



Sello / Primario

1. **Revisa:** la superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa o material suelto.
2. **Prepara:** usa **Itum Sello** directamente, sin diluir.
3. **Aplica:** distribuye una mano con cepillo de ixtle, brocha o rodillo.
4. **Cubre:** sella toda la superficie uniformemente, sin omitir zonas.
5. **Deja secar:** de 1 a 3 horas, según el clima.
6. **Continúa:** aplica el impermeabilizante cuando el sello esté seco.



Visítanos en
SUCURSAL



= **itum** =
SUPER COAT





Aplicación

1. **Verifica:** resanes, puntos críticos y sello deben estar secos.
2. **Primera mano:** aplica sin diluir con cepillo o brocha.
3. **Refuerza:** si el producto requiere tela, colócala sobre la capa fresca, sin bolsas de aire.
4. **Seca:** espera el tiempo indicado.
5. **Segunda mano:** aplica transversalmente y cubriendo la tela.
6. **Protege:** deja secar completamente; evita lluvia durante la aplicación y secado.



Visítanos en
SUCURSAL



= itum =
SUPER COAT



MÁXIMA PROTECCIÓN

El **éxito** de una protección definitiva está en la **aplicación correcta** del sistema completo de impermeabilizantes

Itum Super Coat



Visítanos en
SUCURSAL



= **itum** =
SUPER COAT

